

Produktbeschreibung und Anwendung

Groomer

Der Groomer dient der regelmäßigen, häufigen und schonenden Rasenpflege. Während Spindeln mit Untermesser den Rasen horizontal schneiden, wird der Rasen mit dem Groomer vertikal geschnitten. Er entfernt horizontale Triebe, Querläufer und Rasenfilz, was den Rasen zu neuem Wachstum anregt. Regelmäßiges Groomen sorgt daher für einen gleichmäßig wachsenden, dichteren und homogenen Rasen. Aufgrund der schmalen und sehr eng stehenden Messer ist der Einsatz des Groomers für den Rasen weitaus schonender als Vertikutieren.

Da der Groomer den Rasen auf schonende Weise pflegt, kann diese Kassette auch wöchentlich zum Einsatz kommen. Die Messer des Groomers sollten die Grasnarbe nur sanft berühren, die Arbeitstiefe sollte 0-1 mm betragen. Wichtig ist, der Groomer arbeitet optimal bei maximalen Umdrehungen des Geräts. Beim Edwin erhöht man die Leistung mit dem Gashebel am Lenker. Beim Electra nutzt man den Regenerationsmode.

Die Messer des Groomers unterliegen dem gewöhnlichen Verschleiß und können nach übermäßiger Abnutzung und Funktionsverlust gegen neue ausgetauscht werden.

Technische Spezifikation:

Groomer

Modell: 45 und 55 cm

Arbeitsbreite: 450 und 550 mm

Anzahl der Messer: 34 und 42

Maximale konstruktionsmäßig mögliche Arbeitstiefe: 2 und 2 mm

Maximal zulässige Arbeitstiefe: 1 und 1 mm



Swardman GmbH, Dresdner Str. 96, 01705 Freital, Deutschland