

Opis i zastosowanie produktu

Groomer

Groomer przeznaczony jest do częstej, regularnej i łagodnej dla trawnika pielęgnacji. Podczas gdy wrzeczona z nożem dolnym koszą trawnik horyzontalnie, groomer nacina darń wertykalnie, co prowadzi do skracania poziomo rosnących źdźbeł i usuwa filc z trawnika. W rezultacie rośliny są stymulowane do dalszego wzrostu. Regularne stosowanie groomera prowadzi do uzyskania równomiernie rosnącego, gęstszego i bardziej jednorodnego trawnika. Dzięki wąskim i umieszczonym bardzo blisko siebie nożom stosowanie groomera jest przyjazne dla trawy i całkowicie odmienne od wertykulacji.

Ponieważ grooming jest raczej łagodnym zabiegiem, kasety tej można używać nawet co tydzień. Ostrza groomera powinny tylko delikatnie dotykać gruntu trawnika - głębokość powinna wynosić zaledwie 0-1 mm. Groomer należy stosować przy maksymalnych obrotach kosiarki. W przypadku Edwina obroty można zwiększyć za pomocą dźwigni gazu na rączce, a w przypadku Electry należy włączyć tryb regenerujący.

Stalowe ostrza groomera z biegiem czasu zużywają się. W wypadku nadmiernego zużycia i utracie funkcji można je wymienić na nowe.

Specyfikacje techniczne:

Groomer

Model: 45 i 55 cm

Szerokość robocza: 450 i 550 mm

Liczba ostrzy: 34 i 42

Maksymalna konstrukcyjna głębokość robocza: 2 i 2 mm

Maksymalna dopuszczalna głębokość robocza: 1 i 1 mm



Swardman Polska Sp. z o.o., Objazdowa 14/1a, 43-430 Skoczów